

Vorgabe für Sanitärmontagen

Dusche, Bad, Nassbereich

- **Flexzargen** für Duschwannen müssen vollflächig an die Wand verklebt werden können. Es darf kein nichtklebender Teil (Plattensystem) haben
- **Alle Bohrlöcher** müssen zwingend vor Montage Dübel mit Silicon abgedichtet werden. Die Schraubenköpfe müssen mit Silicon abgedichtet werden
- Es dürfen keine Verletzungen an der Versiegelung entstehen. **Abdeckrosetten** dürfen nicht in die Versiegelung gezogen werden (Ist der Siegel zerschnitten, nimmt die Spachtelung Feuchtigkeit auf)
- **Abdeckungen (Rosetten)** müssen das abfließen des Wassers gewährleisten. Nicht dicht an den Belag montieren, ev. in oberer Hälfte feine Siliconfuge. Dauerende Feuchtigkeit geht durch alle Versiegelungen (Abflussloch)
- **Beschädigungen** können nicht ausgeflickt werden
- **Die Anschlussrohre** für Duscharmaturen müssen so verlängert sein, dass sie 10mm über Grundplatte/ geraden Grundputz herausragen. (Abdichtung)