

malen gipsen fugenlos

MALER ERB

Tel. 052 317 11 26

8451 Kleinandelfingen

fugenlos panDOMO®
Boden und Wand

Pflegeanleitung für versiegelte *fugenlos* panDOMO Beläge

BAD:

- Um **Kalkrückstände** zu vermeiden, nach jedem Gebrauch mit einem hellen Kunststoffrakel Wasserreste abziehen
- Auf **liegende Flächen** wie Duschböden, Nischen und Badewannennumrandungen muss das Wasser speziell sauber abgezogen werden. Es sollte keine Feuchtigkeit lange liegen bleiben besonders auch nicht unter Duschgel-/ Shampoogefässen etc, da dies den Siegel auf längere Sicht beschädigt. (Nischen)
- **Abdeckrosetten** der Armaturen dürfen nicht dicht am Belag aufliegen da sonst Wasser eindringt und nicht mehr abläuft. Permanent stehendes Wasser durchwandert die Versiegelung und zerstört den Belag.
- **Keine Scheuermittel**, Scotch-Schwämme oder Microfaserlappen verwenden
- **PH neutrale Reinigungsmittel** (nicht alkalisch, nicht säurehaltig) verwenden (oder mitgelieferter Reiniger)
- Im Duschbereich müssen die **Siliconanschlussfugen** regelmässig auf Bewegungsrisse kontrolliert und ggf erneuert werden.
- **Scharfkantige Schmutzpartikel** wie zB. Sandkörner können die Versiegelung beschädigen und sichtbare Spuren hinterlassen